


## Bedienungsanleitung Biogene Verwertungsanlage Gnam


- 1) Mit dem Fahrzeug auf die Brückenwaage fahren
- 2) Aus dem Fahrzeug Aussteigen und mit der Berechtigungskarte zum Kiosk gehen
- 3) Berechtigungskarte in den Kiosk einstecken



- 4) Geschäftsfall Auswählen, meistens Bringen / Eingang



5) Artikel Auswählen



6) Eingabe Fertig → OK drücken, Berechtigungskarte kommt raus, Karte nehmen und das Material auf dem dafür Vorgesehenen Platz abladen



- 7) Nach dem Abladen wieder auf die Brückenwaage fahren
- 8) Aus dem Fahrzeug Aussteigen und mit der Berechtigungskarte zum Kiosk gehen
- 9) Berechtigungskarte in den Kiosk einstecken
- 10) Vorgang Fertig → OK drücken, Berechtigungskarte kommt raus, Karte nehmen und wegfahren
- 11) Lieferschein kommt per E-Mail

